Межсетевое взаимодействие Crestron с EIB, LON и DMX-512

Подключение сетей KNX-EIB, LON, DMX-512 к Crestron производится через порты RS232 (RS485) последнего. Интерфейсы представляют собой двусторонние трансляторы (исключение только для DMX-512, он односторонний) сигналов из сетей в команды протоколов RS232-RS485.

CGEIB, CGEIB-IP



Гейты предназначены для двусторонней трансляции команд и телеграмм между сетью KNX и контроллером с портом RS232 (CGEIB) или Ethernet (CGEIB-IP). Оба устройства требуют предварительной настройки с помощью специального ПО. Смысл настройки состоит в занесении в устройство списков групповых адресов KNX устройств, с которыми будет осуществляться обмен. ПО EIB Gate доступно на немецком сайте <u>www.crestron.de</u>. Оба устройства не предназначены для программирования сетей KNX/EIB.

Не рекомендуется использовать переходники с USB на RS232 из-за некорректной поддержки служебных сигналов протокола. Порядок программирования и тестирования описан ниже.

Работоспособное ПО Crestron и EIB Gate: <u>http://day.lardi-design.com/crestron/sw/eib_knx.rar</u>

Гейты **CGEIB** (IP) разработаны и производятся немецкой компанией Elka GmbH и является универсальными устройством, которое можно использовать с любыми системами управления.

CGLON-62 (240)



Для подключения гейта к сети LON необходимо получить от программиста этой сети адреса устройств и их назначение. Работоспособное ПО для процессора Crestron можно скачать с сайта www.crestron.de

Гейты **CGLON** – 62 (240) разработаны и производится американской компанией Echelon и является, универсальным устройством, которое можно использовать с системами управления других производителей: AMX, Cue и т.д.

CGI DMX



Специальных пояснений для подключения гейта не требуется. Управляется стандартными средствами SIMPL – по протоколу, реализуемому в блоке SIMPL *Intersystem communication*, подключенному к COM порту процессора. Текущие яркости каналов определяются аналоговым уровнем, подаваемым на соответствующий номеру канала вход блока.

Работоспособное ПО для процессора Crestron можно скачать с сайта <u>www.crestron.de</u>

Настройки порта Crestron для подключения к гейтам

Protocol:	RS232	TCP-IP порт 10001
Baud Rate:	38400	
Parity:	None	
Data bits:	8	
Stop bits:	1	



Гейт CGEIB снят с производства, однако осталось немало инсталляций, где он используется. Работа с ним описана ниже.

Гейт CGEIB-IP компактнее, может устанавливаться на большом удалении от процессора (подключается Ethernet). Для записи в него групповых адресов достаточно подключиться к порту RS232. Для подключения к процесcopy Crestron необходимо подключить гейт к роутеру, или к сети с автоматической раздачей адресов (HDCP). Далее нужно по адресу, который будет присвоен гейту войти в него через браузер MS Internet Explorer и выполнить необходимые настройки – смену IP адреса и т.д. CGEIB-IP обменивается данными через порт 10001.

Перед началом программирования гейта CGEIB необходимо получить групповые адреса исполнительных устройств сети EIB для их занесения в гейт и программу на SIMPL.

Загрузите программу EIBGate с сайта <u>www.crestron.de</u> и инсталлируйте ее на вашем ПК. Подключите гейт CGEIB к питающей сети и ПК как показано на рис. 1



Рис. 1 подключение гейта CGEIB

При правильном подключении должны гореть индикаторы (LED) **D** и **F**, см. рис. 1.

Запустите программу EIBGATE.EXE с вашего ПК, появится окно (см. рис. 2)



Рис. 2 Стартовое окно ПО программирования гейта CGEIB

Немецкий интерфейс программы требует перевода: Datei – работа с файлами и выход из программы. Einstellungen – настройки Hilfe F1 – Помощь при нажатии F1 (все страницы на немецком) Выберите Einstellungen -> Daten-Schnittstelle,

и установите номер порта, к которому подключен гейт CGEIB.



Рис.3 Назначение порта ПК для программирования гейта CGEIB

Выберите Einstellungen -> Optionen, и установите формат групповых адресов EIB, который должен сообщить программист EIB (если читатель и этот программист не одно и то же лицо).

Обычно групповые адреса состоят из 3-х групп, что и нужно подтвердить, как показано на рис. 4.

Optionen		×
	Z 3stufige Gruppenadre	ssen
		Cancel

Рис.4 Настройка формата групповых адресов

Для начала программирования выберите Datei -> Neu...



Рис.5 Вызов окна программирования групповых адресов

В поле Gruppe bearbeiten (Привязка групповых адресов) введите групповой адрес первого в вашем списке устройства, старшая группа – в поле Haupt: средняя группа – в Mitte: младшая группа - в Unter:.

В поле **Benennung** латинскими буквами введите комментарий о выполняемой функции для введенного адреса. Поле **Informationstzp:** выберите тип устройства в сети EIB под введенным адресом.

Gruppenadressen för Filtertabelle festlegen	×
Gruppen	Gruppe bearbeiten
	Haupt: Mitte: Unter: 0 0 1
	Benennung:
	Informationstyp:
	1 Bit (01) Schalten
	🗹 Status abfragen (*)
	anlegen bbernehmen
	OK XCancel Plap

Рис. 6 Окно записи групповых адресов в гейт GEIB

Активация поля Status abfragen (*) обеспечит для сохраняемого группового адреса опрос состояния, что необходимо для датчиков протечки и других удаленных исполнительных устройств, и в меньшей степени полезно для групповых светильников в зоне наблюдения, из-за чего, из-за увеличения трафика в сети EIB могут возникнуть сбои. Через CGEIB могут управляться следующие типы исполнительных устройств в сети EIB:

1 Bit (01) Schalten	- однобитовый силовой релейный модуль (вкл. и выкл.)
4-bit Dimmer Control	- диммер с 4 битным (16 уровней) управлением яркостью
1 Byte (0-255)	- двухбайтовые устройства с состояниями более двух
2 Byte (EIS-Float)	 двухбайтовые устройства с состояниями более двух
3 Byte (EIS-Zeit)	- устройства с передачей текущего времени (трехбайтовые)
3 Byte (EIS-Datum)	- устройства с передачей текущей даты (трехбайтовые)
3 Byte (IEEE-Float)	- трехбайтовые IEEE устройства

iruppen			Gruppe bearbeiten
00/00/0001*	schalten	Lights Grou	Haupt: Mitte: Unter: 0 0 1 Benennung: Lights Group 1 Informationstyp: 1 Bit (01) Schalten ▼ ✓ Status abfragen (*) anlegen bbernehmen
luschen			OK XCancel ? Hel

Рис. 7 Запись группового адреса 0001 для группы светильников 1 (Lights Group 1)

Для записи группового адреса с привязкой к устройству в сети EIB в гейт нажмите **anlegen.** Для удаления группового адреса из списка в левом окне выберите его и нажмите кнопку **luschen** – удаление.

Gruppen	Gruppenadressen för Filtertabelle festlegen	×
OU/00/0001* schalten Lights Grou Haupt: Mitte: Unter: 0 0 1 Benennung: Lights Group 1 Informationstyp: 4 Bit Dimmer-Control 4 Bit Dimmer-Control 4 1 Byte (0255) 2 2 Byte (EIS-Float) 3 3 Byte (EIS-Float) 3 3 Byte (EIS-Float) Thep	Gruppen Gruppen	Gruppe bearbeiten Haupt: Mitte: Unter: 0 0 1 Benennung: Lights Group 1 Informationstyp: 4 Bit Dimmer-Control 4 Bit Dimmer-Control 1 Byte (0255) 2 Byte (EIS-Float) 3 Byte (EIS-Float) 3 Byte (EIS-Zeit)

Рис. 8 Выбор диммера EIB для управления через CGEIB

Список введенных групповых адресов отображается в левом окне. По окончании нажмите **ОК** и все данные будет записаны в память гейта CGEIB.

Программирование SIMPL

Групповые адреса в полях Haupt, MItte, Unter должны соответствовать устанавливаемым в программе SIMPL следующим образом:

3

記 S-3 : 0/0/1 : E18_1	Switch		- II X		
	EIB_Switch				
EIB_FB	EIB_FB EIB_Cmd	EIB_Cmd	+		
Light_ON	Ein Status	Lights_FB			
Light_Off	Aus		<i>.</i>		
Hauptgruppe_0x Mittelgruppe_0x Untergruppe_HI_0x Untergruppe_LO_0x	00 00 00 01			Десятичное чис/ (младший разря ответствовать то Untergruppe_LO программы на S виде	по, устанавливаемое в поле Unter д адреса) в EIBGATE должно со- ому, что вводится в поле Ох и т.д. соответствующего блока IMPL, но в шестнадцатеричном
S-8 : 0/0/21 : EIB	Switch		- 🗆 ×	Пример:	
	EIB_Switch			Десятичное в EIBGATE	Шестнадцатеричное (\x) в модуле SIMPL
EIB FB	EIB FB EIB Cmd	EIB Cmd		1	01
Transp2 On	Fin Status	 Transp2_FB	→	9	09
Transp2_Off	Aue		→	10 21	UA 15
				21	15
Hauptgruppe_0x	00				
Mittelgruppe_0x	00				
Untergruppe_HI_0x	00				
Untergruppe_LO_0x	15				

Проверка записи групповых адресов в гейт

Нажмите Prog. -> Start...



Рис. 9 Проверка запрограммированных групповых адресов в CGEIB

Появится окно, как показано на рис. 10.

Programmierung-Ga	te₩ay (DownLoad)	X
Info EIB-Gruppen:		Ver 1.03
Gate₩ay Version:	Ver 3.00	
EEProm: RAM:	0x00100xDFFF 0xE0100xFFFF	<u>F</u> ertig
Status		Abbruch
	Starterlaubnis ?	<u>H</u> ilfe

Рис.10 Окно проверки записанных в CGEIB групповых адресов

В поле Gateway отображается версия ПО гейта, доступные адреса памяти.

В поле Status – вопрос Starterlaubnis?, о начале процесса проверки записанных групповых адресов.

Нажмите Start, за несколько секунд групповые адреса из гейта будут загружены в ПК и их количество будет отображено в поле **EIB-Gruppen**, как показано на рис. 11 (пример, записан 1 адрес)

При выборе опции Listen.. записанные в гейт групповые адреса будут выведены в виде текстового фала в Notepad.

Programmierung-Ga	teWay (DownLoad)	×
Info EIB-Gruppen:	1	Ver 1.03
GateWay Version:	Ver 3.00	<u>S</u> tart
EEProm: RAM:	0x00100xDFFF 0xE0100xFFFF	<u> </u>
Status		Abbruch
fertig: E	EProm=0.0% RAM=0.0%	<u>H</u> ilfe

Рис.11 Отображение записанных в СGEIB групповых адресов

Для окончания программирования гейта выберите Datei -> Beenden.

Если данные проекта не были сохранены на ПК, будет задан вопрос, на который нужно ответить Да (Ja) или Нет (Nein)

Projektd	aten in 'Namenlos.EC	iT' speichern?

Рис.12 Окно проверки записанных в CGEIB групповых адресов